

以搖桿控制 RGB LED 燈色變化

搖桿向左，LED 持續亮紅色；

搖桿向上，LED 持續亮綠色；

搖桿向右，LED 持續亮藍色；

搖桿向下，LED 以紅、綠、藍間隔 1 秒
不斷重複換色。